

VW Polo

введите 6R

2014 - 2009 год



- Опускание правого зеркала
- автоматическая блокировка
- авто разблокировка
- Berganfahrassistent
- Coming Home / Оставив период Домашнее освещение
- отключить непрерывные ходовые огни
- DWA подтверждение включения сигнализации
- Einzeltürentriegelung
- Напоминание ремней безопасности
- Разблокировка МИД
- дождь **Закрыть**
- Softtouch багажника
- Контрольная протирка лобового

Боковые противотуманные фонари

В центральных электрики есть VW Polo 6R, чтобы активировать поворотах свет. Затем проезжал передних противотуманных фар.

Следующий код должен быть применен:

1. выберите СТГ 09 (мощность транспортного средства)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. байт 12
4. Бит 6

Auto-Lock (Авт. Блокировка свыше 15 км / ч) включить / выключить

В центральных электрики (мощность транспортного средства) находится VW Polo 6R функция автоматической блокировки включения / выключения

Следующий код должен быть применен:

1. выберите СТГ 09 (мощность транспортного средства)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. байт 0
4. Бит 4 Включить (Автоматическая блокировка активна / отключить Bit 4 Отключение)

Авто разблокировка (автом. Отпереть двери) Включить / Выключить

В центральных электрики (мощность транспортного средства) находится VW Polo 6R, чтобы включить / отключить функцию автоматического разблокирования

Следующий код должен быть применен:

1. выберите СТГ 09 (мощность транспортного средства)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. байт 0
4. Бит 3 Включить (Автоматическая блокировка активна / деактивировать Disable Bit 3)

Адаптация Hill Start Assistant

В электронной тормозной системы есть VW Polo 6R регулировать Hill Start Assistant.

Следующий код должен быть применен:

1. выберите СТГ 03 (электронный тормозной системы)
2. Регулировка СТГ -> функция 10
3. канал 58
4. Значение настроен соответствующим образом (0 = короткое; 1 = медленно 2 = длинный)

Регулировка период CH (Coming Home) функции / LH (выхода из дома)

В блоке управления сетью находится VW Polo 6R время горения CH (Coming Home) / LH (Leaving Home) регулирует функцию. Вы можете поставить так этот параметр так, чтобы либо освещается длиннее или короче.

Следующий код должен быть применен:

1. выберите СТГ 09 (мощность транспортного средства)
2. Регулировка СТГ -> функция 10
3. Канал 47 - CH (Coming Home)
4. Освещение время согласно адаптироваться.
5. Канал 48 - LH (Leaving Home)
6. Освещение время согласно адаптироваться.

Отключение дневными ходовыми огнями

В центральных электрики есть VW Polo 6R деактивировать дневные ходовые огни. но для этого также требуется повторное закрепление выключателем.

Следующие шаги для регулировки выключателя:

- Удаление выключатель света: Поверните переключатель света габаритные огни, а затем нажмите кнопку; с этой позиции, переключатель света может быть легко вынуть.
- Выключатель света utrinpen: Тогда вы видите себя плагин и искать PIN номер 3 и номер 6 в этом вы были возлагают Пиннау обрабатывать и изолировать.

Следующий код должен быть применен:

Начало Рекомендуемая диагностика -> VW -> Polo A05 2010 -> Выбрать тип двигателя - запустить> Рекомендуемая диагностика -> Перейти -> функция или компонент выберите -> корпус -> Электрическая система -> самодиагностики совместимых систем -> Устройство управления сетью -> Возможности -> "standlight отключить в терминале 15"

DWA отпирание и запираение признать с Рога

В центральных электрики есть VW Polo 6R Адаптер DWA признать (сигнализация) во время разблокировки и блокировки автомобиля с рогом (так называемой США - Стилю)

Следующий код должен быть применен:

1. выберите СТГ 09 (мощность транспортного средства)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. байт 5
4. Включить бит 1
5. Бит разрешения 4

сделать подтверждение DWA в меню комфорта видимого: дополнительно можно

1. выберите СТГ 09 (мощность транспортного средства)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. байт 5
4. Disable Bit 2

DWA и признание тон, подтверждение и DWA-тон и выход тревоги адаптироваться:

1. выберите СТГ 09 (мощность транспортного средства)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. байт 5
4. Бит 6 Настройка (0 = подтверждение тон на Горн, 1 = подтверждение тон на резервный рога (LIN))

Адаптация DWA Сирена

1. выберите СТГ 09 (мощность транспортного средства)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. байт 6
4. Бит 1 Настройка (0 = 10 тревоги (GB / Ирландия); 1 = тревога (RDW))

Активация Einzeltürentriegelung / селективный центральный замок

В бортовой сети существует VW Polo 6R, чтобы активировать одно отверстие двери / Einzeltürentriegelung. Таким образом, с помощью одного нажатия кнопки Open разблокирован только дверь водителя. Пресс 2 раза подряд, с кнопкой открывания, как обычно открыли все двери.

Следующий код должен быть применен:

1. выберите СТГ 09 (мощность транспортного средства)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. байт 0
4. Бит включения 0

Отключить ремней напоминания

В комбинации приборов (KI) есть VW Polo 6R деактивировать ремней безопасности напоминания

Следующий код должен быть применен:

1. выберите СТГ 17 (комбинация приборов)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. байт 1
4. Disable Bit 1

Разблокировка многофункционального дисплея в комбинации приборов

В комбинации приборов (КИ) есть VW Polo 6R МИД (многофункциональный дисплей), чтобы разблокировать, если вы обновили переключателя на рулевой колонке для работы.

Следующий код должен быть применен:

1. выберите СТГ 17 (комбинация приборов)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. байт 1
4. включить бит 3

```
Модель: VW Polo 6R
модельного года: MJ 11
Тип транспорта: 6N0 Адрес 17: комбинация приборов (J285) Этикетка файла: DRV \ 5K0-920-xxx-17.clb Номер SW: 6R0 920 860 F HW: 6R0 920 860 F
Компонент: КОМБИ Н04 0111 серийный номер: 00000004022336 кодирование: 140600 Betriebsnr.: WSC 00788 648 00255 ASAM запись:
EV_DashBoardUDSJCIPO25 A01013 ROD: EV_DashBoardUDSJCIPO25_VW25.rod VCID: 3776A3748E56A51 Нет (e) код ошибки (ы) найдено.
```

Включить функцию Небольшая Закрыть

В центральных электрики (мощность транспортного средства) есть функция VW Polo 6R дождя. Близко к активации. Таким образом, они автоматически закрываются, когда идет дождь, и окна открыты

Следующий код должен быть применен:

1. выберите СТГ 09 (мощность транспортного средства)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. байт 4
4. Бит 6

Включение / отключение функции для мягкого прикосновения задней двери

В центральных электрики (мощности транспортного средства) находится VW Polo 6R включить / выключить функцию мягкого касания задней двери

Следующий код должен быть применен:

1. выберите СТГ 09 (мощность транспортного средства)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. байт 2
4. Бит 0 Включить (Soft Touch активный / деактивировать бит 0 для отключения)

включить или выключить контрольную протирку лобового стекла

В центральных электрики (мощность транспортного средства) есть в 6R слезы VW Polo обтирочный (Nachwisch), чтобы включить или отключить функцию дворников

Следующий код должен быть применен:

1. выберите СТГ 09 (мощность транспортного средства)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. байт 14
4. Бит 4 Включить дополнительную возможно: включение / выключение слез функцию стеклоочистителя заднего стекла вытирая
5. выберите СТГ 09 (мощность транспортного средства)
6. СТГ долго кодирование -> функция 07
7. байт 14
8. включить бит 3

VW Polo

Тип 6C

Год 2014 -



- Отключить ремней напоминания
- отключить уровень воздухоудвки
- Komfortblinker цикл
- МИД Nachtankmenge
- Зеркало складывающиеся в режиме радио
- Регулировка громкости Soundaktuator
- Старт / стоп функции отключения
- уменьшить активацию SWRA
- задержка SWRA
- DRL выбирается в машине меню
- настроить индикатор потребления
- тест указатель
- **Зажигание активным сообщением**

Поворотные противотуманные фонари

В центральных электрики есть VW Golf V, на повороте свет противотуманные фары (NSW), чтобы активировать.

Следующий код должен быть применен:

1. выберите СТГ 09 (мощность транспортного средства)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. байт 23
4. Бит 3-4 установлен на 08

Auto-Lock (Авт. Блокировка свыше 15 км / ч) включить / выключить

В блоке управления комфорт есть VW Golf V кодировать автоблокировки функцию

Следующий код должен быть применен:

1. выберите СТГ 46 (приборов)
 2. Регулировка СТГ -> функция 10
 3. -> Канал 04 (Auto-Lock)
- Автомобиль со скоростью 15 км / ч запертой (0 = выключено; 1 = вкл) .

Auto-Lock (Авт. Блокировка свыше 15 км / ч) включить / выключить

В блоке управления комфорт есть VW Golf V кодировать автоблокировки функцию

Следующий код должен быть применен:

1. выберите СТГ 46 (приборов)
2. Регулировка СТГ -> функция 10
3. **Канал 05 (Авто-разблокировка)**
Автомобиль снять ключ зажигания разблокирует (0 = выкл, 1 = на) .

Сроки от изменения Coming Home / Leaving Home

В блоке управления сетью находится VW Golf V, сроки проведения Coming Home / Leaving Home (CH / LH) регулирует функцию

кодирование:

Выберите STG 09 (мощность транспортного средства)
регулировка СТГ -> функция 10 -> канал 001 (Coming Home раз) Разрешение: 1 секунда Диапазон: 0 - 120 секунд -> канал 002 (оставляя время Главная) Разрешение: 1 секунда Диапазон: 0 - 120 секунд

Активация непрерывной работы света

В центральных электрики есть VW Golf V, чтобы активировать фары дневного света. Таким образом, ближнего света постоянно активным.

Следующий код должен быть применен:

1. выберите СТГ 09 (мощность транспортного средства)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. байт 0
4. Бит 3 Включить (DRL Скандинавии активной)

DWA отпирание и запираение со звуковым подтверждением

В блоке управления комфорт есть VW Golf V, на DWA разблокировки и блокировки автомобиля с рогом признать (так называемый американский - Стиль)

Следующий код должен быть применен:

1. выберите СТГ 46 (системы комфорта)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. в 13 байт СТГ
байт 08 бит 6 DWA обострить с индикатором Подтверждение
Байт 08 Бит 7 DWA обострить Рог признать в 19 байт СТГ байт 13 бит 6 DWA обострить с индикатором Подтверждение Байт 13 Бит 7 DWA обострить Рог Подтверждение
4. STG 46 (системы комфорта) выберите
регулятор СТГ -> функция 10 -> канал 12 (обратная связь-DWA) . Обратная связь При обострить DWA (Нормативные принципов) (0 = выкл, 1 = Индикаторы; 2 = сирена; 3 = поворота & сирена)
5. -> 13 (сирена) Канал
страны настройки рог тревоги. Под влиянием тип, длина и объем звукового сигнала (Нормативные директивы). 0 частота сигнала модулируется сигнал 10 тревоги саботажа(Великобритания, 30 сек. Сигнализация затем 5 сек. Перерыв все 10 раз) 1 FM-сигнализации, 1 тревога саботажа (Великобритания, 30 сек. сигнализация) 2 прерывистая сигнал тревоги 10 тревоги саботажа (остальной мир, 30сек. сигнализация затем 5 сек. перерыв, все 10 раз) 3 Пакетный сигнализации, 1 тревога саботажа (остальной мир, 30 сек. сигнализация)

Освещение ног во время движения

В центральных электрики (мощность транспортного средства) находится VW Golf V, чтобы активировать для ног освещение во время вождения.

Примечание: возможна только с блоком управления 3C8 verbautem настольные Сетки *

Следующий код должен быть применен:

1. выберите СТГ 09 (мощность транспортного средства)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. байт 16
4. включить бит 7

Отключение напоминаний о ремнях безопасности

чтобы деактивировать ремней безопасности напоминания

Следующий код должен быть применен:

1. выберите СТГ 17 (коммутатор)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. байт 1
4. Disable Bit 1

В 8-битный контроллер:

1. выберите СТГ 17 (коммутатор)
2. СТГ кодирование -> функция 07
3. xx ?? xxx
4. уменьшить значение 02

Чтобы активировать дождь закрытый (люк / панорамная крыша / окна)

В центральных электрики и системы комфорта находится VW Golf V, чтобы активировать дождь Закрыть

Следующий код должен быть применен:

1. выберите СТГ 46 (системы комфорта)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. байт 9
4. Включить бит 1
5. выберите СТГ 09 (мощность транспортного средства)
6. СТГ долго кодирование -> функция 07
7. Подсистема: дождь / Light Sensor
8. байт 00
9. включить бит 2

Контролировать дневные ходовые огни (DRL) на противотуманных фар (NSW)

В центральных электрики (мощность транспортного средства) есть в VW Golf V противотуманные фонари (NSW) в качестве дневных ходовых огней (DRL) для привода

Следующий код должен быть применен:

1. выберите СТГ 09 (мощность транспортного средства)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. байт 17
4. включить бит 7

Стиль - US мигать габаритные огни и ближний свет

В блоке управления сетью находится VW Golf V, чтобы mitleuchten приглушили поворотники. (Так называемые: Стиль США)

кодирование:

СТГ 09 (бортовой сети) выберите
СТГ долго кодирование -> функция 07 затемнением передний указатель: Байт 07 -> 14 (20% затемнения)

Детально изображения после регулировки:





Дуди GTI ED30



Аварийная сигнализация при экстренном торможении

В блоке управления сетью у вас есть возможность, чтобы активировать Notbremsblinker гольф В. (Для экстренного торможения, аварийная сигнализация будет активирована автоматически)

кодирование:

СТГ 09 (бортовой сети) выберите
СТГ долго кодирование -> функция 07

Активный Notbremsblinker
байт 17 -> Включить бит 0