

ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ИН-12П ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ПРИКУРИВАТЕЛЯ

Индикатор напряжения ИН-12П (далее индикатор) предназначен для отображения в цифровом виде напряжения бортовой сети легкового автомобиля.

Индикатор устанавливается в гнездо прикуривателя автомобиля.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Параметр
Измеряемое постоянное напряжение, В	5...20
Максимальное постоянное напряжение, В	30
Потребляемый ток, не более, мА	50

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество
Индикатор, шт.	1

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Индикатор представляет собой микропроцессорное устройство, которое измеряет напряжение в бортовой сети автомобиля и отображает его на экране в цифровом виде.

При напряжении менее 5 Вольт его величина на экран не выводится. При напряжении более 20 Вольт на экран выводится надпись «Н!».

Для опытных в электронике пользователей на сайте www.apel.ru размещена инструкция по калибровке индикатора. Производитель калибрует каждый индикатор при изготовлении и повторная калибровка не требуется.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- вставьте индикатор в гнездо прикуривателя автомобиля;
- включите зажигание, на экране индикатора появится значение напряжения в бортовой сети автомобиля.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Индикатор напряжения для автомобилей соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления _____

Дата продажи _____

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации индикатора 2 года со дня продажи при отсутствии механических повреждений и признаков превышения максимального допустимого напряжения.

При выходе из строя индикатора в период гарантийного срока, изготовитель обязан произвести его ремонт.

Гарантии по индикатору снимаются, если потребителем нарушены условия эксплуатации.

Производитель: ООО «АПЭЛ»

г. Тольятти, ул. Железнодорожная 11-70, тел/факс (8482) 27-05-96
www.apel.ru e-mail:office@apel.ru