

# VW Golf V

тип 1K

Год 2003 - 2009



- ПТФ в поворотах
- автоматическая блокировка
- автоматическая разблокировка
- СН / LH регулировки
- включить непрерывные ходовые огни
- DWA Резкость с Горн квитиования
- освещение пространства для ног
- ремней безопасности напоминания
- дождь Закрыть
- Дневные ходовые над NSW
- США Показатели
- включить Notbremsblinken

## Боковые противотуманные фонари

В центральной электрики есть VW Golf V, на повороте на свет противотуманные фары (NSW), чтобы активировать.

Следующий код должен быть применен:

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. байт 23
4. Бит 3-4 устанавливается на 08

## Auto-Lock (Авт. Замок в более чем 15 км / ч) включить / выключить

В блоке управления комфорт есть VW Golf V кодирует автоблокировки функцию

Следующий код должен быть применен:

1. выберите STG 46 (комбинация приборов)
2. регулировка СТГ функция -> 10
3. -> Канал 04 (Auto-Lock)  
Транспортное средство со скоростью 15 км / ч заблокированном (0 = выключено; 1 = вкл) .

## Auto-Lock (Авт. Замок в более чем 15 км / ч) включить / выключить

В блоке управления комфорт есть VW Golf V кодирует автоблокировки функцию

Следующий код должен быть применен:

1. выберите STG 46 (комбинация приборов)
2. регулировка СТГ функция -> 10
3. **Канал 05 (Auto-Unlock)**  
Автомобиль стащить ключ из замка зажигания разблокирует (0 = выкл, 1 = на) .

## Диапазоны по изменению Coming Home / Leaving Home

В блоке управления сетью есть VW Golf V, сроков проведения Coming Home / Leaving Home (CH / LH) регулирует функцию

кодирование:

Выберите STG 09 (мощность транспортного средства)  
регулировка СТГ функция -> 10 -> канал 001 (Coming Home Время) Разрешение: 1 секунда Диапазон: 0 - 120 секунд -> канал 002 (Оставляя время Home) Разрешение: 1 секунда Диапазон: 0 - 120 секунд

## Активация непрерывной работы света

В центральной электрики есть VW Golf V, чтобы активировать дневные ходовые огни. Таким образом, низкий луч постоянно активен.

Следующий код должен быть применен:

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. байт 0
4. Бит 3 Enable (DRL Скандинавия активен)

## DWA отпирание и запираение подтвердить с сигналом сирены

В блоке управления комфорт есть VW Golf V, на DWA Разблокирующий и запираение автомобиля с сиреной, чтобы иметь в виду (так называемый США - Стиль)

Следующий код должен быть применен:

1. выберите STG 46 (система комфорт)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. в 13 байт СТГ  
Байт 08 Бит 6 DWA заточить с индикатором Признайте  
Байт 08 Бит 7 DWA обострить Хорн признают в 19 байт СТГ Байт 13 Бит 6 DWA заточить с индикатором Признайте Байт 13 Бит 7 DWA обострить Хорн Признайте
4. STG 46 (система комфортности) выберите регулятор СТГ -> Функция 10 -> канал 12 (обратная связь-DWA) . Обратная связь , когда обострить DWA (установленное законом руководящие принципы) (0 = выкл, 1 = Индикаторы; 2 = сирена; 3 = сигнал поворота и сирена )
5. -> 13 (сирена) канала  
страны настройки звукового сигнала тревоги. Под воздействием тип, длина и объем звукового сигнала (установленное законом директивы). 0 частота сигнала модулированный сигнал 10 тревоги саботажа (UK, 30сек. Alarm затем 5 секунд. Перерыв все в 10 раз) 1 FM-сигнала тревоги, 1 тревога саботажа (Великобритания, 30 сек. сигнализация) 2 прерывистая сигнал тревоги 10 тревоги саботажа (остальной мир, 30сек. сигнализация затем 5 сек. перерыв, все 10 раз) 3 Пакетный сигнализация, 1 тревога саботажа (остальная часть мира, 30 сек. сигнализация)

## Затемнение освещения пространства для ног во время вождения

В центральных электрики (мощность транспортного средства) есть VW Golf V, чтобы активировать освещение пространства для ног во время вождения.

**Примечание: возможна только с блоком управления 3C8 verbautem доска Нетс \***

Следующий код должен быть применен:

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. 16 байт
4. Бит разрешения 7

## Деактивация напоминания ремня безопасности

В Schaltfaleinsatz есть VW Golf V, чтобы отключить напоминания ремня безопасности

### Следующий код должен быть применен:

1. выберите STG 17 (распределительный щит)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. 1 байт
4. Disable Bit 1

В 8-битный контроллер:

1. выберите STG 17 (распределительный щит)
2. СТГ кодирование -> функция 07
3. xx ?? xxx
4. уменьшить значение 02

## Для того, чтобы активировать дождь (Закреть люк / панорамная крыша / окна)

В центральных электрики и системы комфорта есть VW Golf V, чтобы активировать дождь Закреть

### Следующий код должен быть применен:

1. выберите STG 46 (система комфорт)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. байт 9
4. Бит включения 1
  
5. выберите STG 09 (мощность транспортного средства)
6. СТГ долго кодирование -> функция 07
7. Subsystem: Дождь / Light Sensor
8. байт 00
9. Бит разрешения 2

## Контролировать дневные ходовые огни (DRL) на противотуманные фары (NSW)

В центральных электрики (мощность транспортного средства) есть на VW Golf V противотуманные фары (NSW) в качестве дневных ходовых огней (DRL) для привода

### Следующий код должен быть применен:

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. байт 17
4. Бит разрешения 7

## Стиль - US вспышка для габаритных огней и ближнего света

В блоке управления сетью есть VW Golf V, чтобы позволить mitleuchten приглушили сигналы поворота. (Так называемые: Стиль США)

кодирование:

STG 09 (бортовой сети) выберите

СТГ долго кодирование Функция -> 07 затемнение переднего указателя: Байт 07 -> 14 (20% затемнением)



Дуди GTI ED30



## Моргание аварийной сигнализацией во время экстренного торможения

В блоке управления сетью у вас есть возможность, чтобы активировать Notbremsblinken гольф В. (Для экстренного торможения, аварийная световая сигнализация будет активирована автоматически)

### кодирование:

STG 09 (бортовой сети) выберите  
СТГ долго кодирование -> функция 07

Активный Notbremsblinken  
байт 17 -> Enable Bit 0

WWW.EOBVD.RU Диагностическое  
оборудование и ключи зажигания

# VW Golf V Variant

тип 1K

Год 2007 - 2009



## Отключение шоссе мигание

В блоке управления сетью есть VW Golf V Variant, чтобы очистить шоссе мигающий (3х мигание при коротком контакте индикатор ножке).

Следующий код должен быть применен:

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. байт 2
4. Disable Bit 1

## Авто - блокировка / разблокировка - автоматическая блокировка и разблокировка без MFA +

В центральных электрики есть VW Golf V Variant автоматически блокировать и разблокировать автомобиль, чтобы активировать. Запирание замков дверей автомобиля, таким образом, от скорости 15 км / ч и автоматически разблокирует этот раз, когда вы тянете ключ.

Следующий код должен быть применен:

1. выберите STG 46 (Komforsteuergerät)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. байт 0
4. Бит 3 (Auto-Unlock)  
ToName старое состояние , чтобы вытащить ключ из замка зажигания
5. Бит 4 (Auto-Lock)  
автоматическая блокировка от 15 км / ч

## Регулировка времени освещения Coming Home (CH) функция / Leaving Home (LH)

В блоке управления сетью есть VW Golf V Variant отрегулировать время освещения Coming Home / Leaving Home функции. В зависимости от настройки время ожога может быть продлен или сокращенного набора.

### Следующий код должен быть применен:

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства)
2. регулировка СТГ функция -> 10
3. Канал 01 - Выберите Coming Home Время
4. желаемый свет установленного интервала  
значение по умолчанию: 10 секунд - Диапазон значений: от 10 до 60 секунд
5. Канал 02 - Leaving Home Выберите время
6. желаемый свет установленного интервала  
значение по умолчанию: 10 секунд - Диапазон значений: от 10 до 60 секунд

## DWA отпирание и запирание подтверждение с звуковым сигналом.

В центральной электрике есть VW Golf V варианте DWA (противоугонная сигнализация) разблокировать и заблокировать автомобиль с рогом, чтобы иметь в виду (так называемый США - Стиль)

### Следующий код должен быть применен:

1. выберите STG 46 (система комфорт)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. 10 байт
4. Бит 3 Enable - разблокировка с помощью FFB подтвердить с Горн
5. 11 байт
6. Бит 4 включения - блокировки с помощью FFB подтвердить с Горн

## Отключение напоминания ремней

В комбинации приборов есть VW Golf V Variant дезактивировать ремня безопасности напоминания. Оптический и акустический сигнал таким образом отключается.

### Следующий код должен быть применен:

1. выберите STG 17 (распределительный щит)
2. STG кодирование -> функция 07
3. xx ?? xxx
4. уменьшить значение на 2

## Активировать меню Комфорт

В блоке управления комфорт есть VW Golf V Variant, меню Комфорт для активации

### Следующий код должен быть применен:

1. выберите STG 46 (блок управления комфорт)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. 18 байт
4. Отключение Бит 5

## Включение Аварийное торможение

В блоке управления сетью есть VW Golf V Variant активировать Notbremsblinker. В экстренном торможении, таким образом, дополнительный стоп-сигнал 3 раза будет мигать сигнал Siert опасности.

### Следующий код должен быть применен:

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. байт 17

4. Бит включения 0

## Для того, чтобы активировать дождь (Закреть люк / панорамная крыша / окна)

В Komfortsteu есть дождь VW Golf V Variant Закреть, чтобы активировать

### Следующий код должен быть применен:

1. выберите STG 46 (блок управления комфорт)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. байт 9
4. Бит включения 1
  
5. выберите STG 09 (мощность транспортного средства)
6. СТГ долго кодирование -> Функция 07  
Выбор дождя и датчик света - RLS
7. байт 0
8. Бит разрешения 2

## Отключение функции реверса заднего стеклоочистителя

В блоке управления сетью есть VW Golf V Variant отключить задний стеклоочиститель. С активным датчиком дождя и заднего хода не таким образом, больше не будет автоматически уничтожена.

### Следующий код должен быть применен:

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. 1 байт
4. Отключить Бит 7

## Адаптация дневного света относительно степени затемнения

В блоке управления сетью есть VW Golf V Variant, чтобы затемнить или осветлить дневные ходовые огни, в зависимости от настройки множества.

### Следующий код должен быть применен:

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. 8 байт
4. Значение внести соответствующие коррективы По  
умолчанию: 71%

## Активация поворотов на фары и ближнего света (так называемый. Стилль США)

В блоке управления сетью есть VW Golf V Variant, чтобы позволить мигалками серым цветом mittleuchten для огней и ближнего света. Так применяется в США. Вы можете определить степень затемнения себя.

### Следующий код должен быть применен:

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. 14 байт
4. Введите значение, соответствующее  
рекомендации: 20% -> 14 HEX



## Регулировка дисплея расхода топлива

В комбинации приборов есть VW Golf V Variant отрегулировать индикатор потребления. При отклонении в потреблении, показанном на ФИС (за поступлением топлива) Если вы хотите выполнить адаптацию в процентах

### Следующий код должен быть применен:

1. выберите STG 17 (распределительный щит)
2. регулировка СТГ функция -> 10
3. Канал 03 - Выберите индикатор потребления
4. Значение регулировки соответственно  
Значение по умолчанию: 100%

WWW.EOBD.RU Диагностическое  
оборудование и ключи зажигания