

Микрокомпьютер МК-1
Руководство по установке и эксплуатации
 Консультации можно получить по телефону горячей линии
 +7 902 299 41 05 либо на форуме www.shtat.ru.

Изделие предназначено для установки на любые автомобили с шиной CAN с поддержкой протокола ISO15765 OBD-II.
 Выпускается по ТУ 4573-001-80632180-2010 код ОКП 005 (ОКП):45 7376 Сертификат соответствия РОСС.RU.АЮ96.Н07842.

1. ФУНКЦИИ



- отображение температуры двигателя
- отображение скорости автомобиля
- отображение уровня топлива
- отображение напряжения бортовой сети
- отображение ошибок всех систем на индикаторе бегущей строкой
- сброс ошибок
- сигнализатор превышения температуры звуковой (порог 115 гр.С)

2. УСТАНОВКА

Открутить крышку OBD-II вилки и отключить разъем с проводом. Выполнить монтаж указателя на плоской поверхности панели или стекла с помощью двухстороннего скотча в месте удобном для пользователя. Проложить провод для подключения к OBD-II разъему. Подключить провод в корпусе вилки OBD-II и закрутить корпус вилки двумя винтами. Подключить вилку к разъему OBD-II.

3. МЕНЮ

В меню МК-1 пять пунктов – ТЕМПЕРАТУРА, ТЕМПЕРАТУРА/СКОРОСТЬ, УРОВЕНЬ ТОПЛИВА, НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ и ОШИБКИ. При первом включении отображается ТЕМПЕРАТУРА. Для перемещения по меню коротко касаться рукой верхней части корпуса МК-1. В корпусе установлен сенсор для управления МК-1. Позиции меню изменяются по кругу. Для сброса ошибок коснуться рукой и удерживать длительно (более 5 сек) руку на верхней части корпуса МК-1. После выключения двигателя МК-1 переходит в спящий режим, а при включении двигателя пробуждается и отображает пункт меню активный до перехода в спящий режим.

	 	
		
 	 	 
 	 	 
 	 	 
 		
5 сек  	  	  

Производство и оптовая продажа ООО „ШТАТ“, 445020, Самарская область, г. Тольятти, ул. Белорусская 14 Е. телефон: 8 (8482) 48-34-04, 898-797-44444, e-mail: shtat@shtat.ru

Официальный сайт: www.shtat.pf www.shtat.ru Представительство в Самаре 8 927 603 55 55

Сервисный центр ТМ “ШТАТ” расположен по адресу: 445020, Самарская область, г. Тольятти, ул. Белорусская 14е.

Просьба претензии по работоспособности продукции направлять в “Бюро рекламаций, гарантийного или постгарантийного ремонта БК и обновления ПО” расположенное по адресу: 445020, Самарская обл., г. Тольятти, а/я 2911 телефон: (8482) 53-91-97, e-mail: service@shtat.ru