



Наклон зеркала при движении задним ходом

В пассажирских блок управления двери дает возможность активировать пассажирской стороны зеркала, снижающую Audi A4 8W. Таким образом, автоматически опускается при включении передачи заднего хода и зеркало со стороны пассажира зеркало со стороны пассажира.

Следующий код должен быть применен:

1. Выберите STG 52 (Türelekt. Befahr.)
2. СТГ Ланге Кодирование -> Функция 07
3. Байт 04
4. Включить Bit 2
5. Включить Bit 3

Отключить напоминания ремней

В комбинации приборов (KI) дает вам возможность для нового Audi A4 8 Вт с виртуальной кабины или монохромным дисплеем, чтобы отключить ремней безопасности напоминания. Оптический и акустический индикатор на приборной панели или в виртуальной кабины, таким образом, выключен.

Следующий код должен быть применен:

1. Выберите STG 17 (комбинация приборов)
2. СТГ кодирование -> функция 07
3. Байт 0
4. Disable Bit 2

Возможность отключить дневные ходовые огни в MMI

В блоке управления сетью у вас есть возможность на новом Audi A4 8 Вт разблокировать способности, чтобы дезактивировать дневные ходовые огни на MMI. Дневные ходовые огни наружного освещения, перечисленные и может быть автоматически выключается / включается - После кодирования в кабине MMI или виртуальной, посетите параметры автомобиля.

Подробные фотографии после настройки:



Предварительный прогрев двигателя активация

В устройстве управления нагревателем, вы должны активировать опцию на Audi A4 и 8 Вт развитых оригинальный нагревателя (Eberspächer) предварительный нагрев двигателя. Заводская настройка поведения вспомогательного отопления такова, что только интерьер предварительно нагревают. Для разделения внутренних дел в моторном отсеке, клапан N-279 отвечает. С указанной кодировке клапан отключается, что позволяет сияние эффекта нагрева в цикле двигателя.

Следующий код должен быть применен:

1. Выберите STG 18 (обогреватель)
2. СТГ Ланге Кодирование -> Функция 07
3. Байт 0
4. Disable Bit 3

Включить Тест стрелок

В комбинации приборов, у вас есть возможность в новом Audi A4 8 Вт с виртуальной кабины или монохромным дисплеем, чтобы активировать ссылку тест / постановку. С зажигания, так что масштаб указателя, чтобы вернуться в кратко цифровой комбинации приборов, чтобы остановиться и вернуться в исходное положение.

Следующий код должен быть применен:

1. Выберите STG 17 (коммутатор)
2. СТГ кодирование -> функция 10
3. Байт 1
4. Включить Bit 0